



## Bohrschablone / Montageanleitung Rosetten- und Kurzschildgarnituren

- 1 Vierkantstift durch Schlossnuss schieben.
- 2 Anschlagsschablone aufstecken. Als Ausrichthilfe für die Schlüsselrosette den Rundzylinder verwenden.
- 3 Bohrmarkierungen für Unterkonstruktionen auf das Türblatt übertragen (Drücker-, Schlüssel-, WC-Rosette bzw. Kurzschild).
- 4 Schablone und Vierkantstift entfernen und an den markierten Stellen jeweils auf beiden Seiten der Tür bohren.
- 5 Vierkantstift in die Schlossnuss stecken und vermitteln.
- 6 Drücker- oder Kurzschildunterkonstruktion auf den Vierkant stecken. Die Schrauben durch die Stütznocken in den Gewindenocken festschrauben.
- 7 **Wichtiger Hinweis:**  
 Madenschrauben mit 5 Nm festziehen. Die Madenschrauben dürfen nur einmal angezogen werden. Wenn sie gelöst werden, müssen neue HAFI Madenschrauben verwendet werden.
- 8 Schlüsselrosetten in gleicher Weise befestigen wie die Drückerrosetten.
- 9 Nach erfolgter Funktionsprüfung die Rosetten oder Abdeckungen auf die Unterkonstruktionen klipsen.

## Pflegehinweis

Keine Polier- oder Putzmittel verwenden. Nur mit feuchtem, weichem Tuch reinigen. Anschließend trockenreiben.  
 Zur Pflege empfehlen wir das HAFI Edelstahlsspray (Bestell-Nr. 871).